
Joyoung 九阳



九阳开水煲

型号: JYK-315/316/318/319/326/328





塩 址: 山东济南市槐荫区新沙北路12号 传 寫: 0531-67901901 解胶编码:250118 网 址: http://www.joyoung.com.cn 全国服务热线。 0631-87918008 0631-87901018 400-6186-999







感谢您选用了九阳开水煲,使用本机前请仔细 阅读说明书,特别是"安全须知"部分,以便为您更 1 好的服务。

(本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知)

| 第一章 | 产品特性 | 1 |
|-----|-------------|----|
| 第二章 | 技术参数 | 1 |
| 第三章 | 使用方法······ | 2 |
| 第四章 | 安全须知······2 | ~3 |
| 第五章 | 如何清洗水煲····· | 3 |
| 第六章 | 如何清洗水垢 | 3 |
| 第七章 | 故障排除 | 4 |

第一章 产品特点

- 1、本公司开水煲分360°旋转式和直插式两种开水煲,360° 旋转式水煲使用方便易清洗,直插式水煲经济实惠;
- 2、本产品具有功率大、热效率高的明显特征,5分钟左右就 能烧开一壶水:
- 3、水沸騰以后能够自动断电:
- 4、本产品具有多重安全保护装置,能够防止在无水的情况下 持续干烧:
- 5、使用有FDA认证的食品级耐高温塑料,安全卫生;

第二章 技术参数

| 型号 | 额定电压 | 功率 | 容量 |
|---------|------|-------|-------|
| JYK-328 | 220V | 1850W | 1. 2L |
| JYK-318 | 220V | 1850W | 1. 2L |
| JYK-315 | 220V | 1850W | 1. 2L |
| JYK-316 | 220V | 1850W | 1. 7L |
| JYK-319 | 220V | 1850W | 2. 0L |
| JYK-326 | 220V | 1850W | 1. 5L |

第三章 使用方法

- 1、使用本产品前请仔细阅读说明书,尤其是"安全须知"部分:
- 2、使用前先在水煲里加入适量的水,盖好盖子,然后放在电源 底盘上:
- 3、再插上电源插头,然后按下水煲的电源开关,开始加热;
- 4、水烧开沸腾以后, 开关很快会自动跳断, 水煲自动断电;
- 5、倒水前请等待水停止沸腾:
- 6、刚买回第一次使用时,在水煲内装水到最大水位线,烧开后 清洗水煲,去除异味和杂质;

第四章 安全须知

- 使用本产品时切勿让小孩靠近,有小孩在附近时大人要严加看管:
- 2、使用前请检查所用电压是否与水煲的额定电压相符, 如不相符,请勿使用,并请与当地售后服务联系;
- 3、在加水、清空、清洗、或不再使用时,请关闭水煲并 拔下插头:
- 4、装水不要超过最高水位线,否则可能会溢水、溅水;
- 5、装水不要低于最低水位线,否则可能会干烧;
- 6、请在水平面使用本产品,以防止沸水外流;
- 7、电源线长度小于75厘米,请不要随意加长电源线,否则可能有碰到电源线绊倒水煲的危险。水煲尽量靠近墙边或放在比较安全的地方
- 8、为了避免烫伤,使用前,请务必确认盖子已经盖好;

- 9、加热过程中,不要移动水煲,以免烫伤:
- 10、请勿将本产品放入任何液体中,以免触电;
- 11、电源线和底盘损坏后,请不要自行修理,请与我公司售后服务联系:
- 12、不要让水煲干烧;
- 13、清洗水煲时,请拔掉电源;清洗完毕后请将水煲底座 和电源底座上的水擦干净;
- 14、本产品须和本公司提供的底座配套使用:
- 15、本产品只能加热水,不能用来作煮饮料、咖啡、牛奶、 汤、面条、饺子等其它用途:
- 16、当水沸腾时,不要打开盖子。

第五章 如何清洗水煲

- 1、每次清洗水煲前,要拨下电源插头;
- 2、切勿将水煲、电源线、插头、电源底座浸入水中;
- 3、洗完以后确保水煲里面的结构没有被水进入;
- 4、用湿布擦洗水煲外壳。请勿用擦洗粉、清洁膏等产品, 它们会损坏水煲外观的光洁度。

第六章 如何清洗水垢

为了确保水煲处于良好的工作状态,需要经常清除水垢。 可以用以下方法清除:

- 1、在水煲里加入0. 2L左右的白醋,再加入0. 5L左右的水 一起烧开,保持约5分钟左右。然后用刷子清洗;
- 2、加入25克左右的柠檬酸,再加入0.5L左右的水一起烧 开,保持约5分钟左右。然后用刷子清洗;

第七章 故障排除

| 故障现象 | 故障原因与排除方法 | |
|--------|-----------------|--|
| 水沸腾前水 | 可能是水垢太多,请按照第六 | |
| 煲提前断电 | 条及时清除水垢 | |
| 水煲不工作 | 1、检查电源是否有电,插头是 | |
| | 否插好、开关是否按下; | |
| | 2、 可能是水煲里忘了加水,已 | |
| | 经干烧跳制了: 加入冷水即 | |
| | 可 | |
| 水中含有塑 | 1、通常在第一次使用时会有 | |
| 料味 | 此现象,用开水清洗两次即 | |
| | 可; | |
| | 2、如果此问题仍然存在,将水 | |
| | 加到最大水位,加入30克 | |
| | 左右的小苏打,把水烧开倒 | |
| | 掉即可 | |
| 水中有水垢 | 这是因为当地水质较硬,水中 | |
| 生成,或者水 | 的碳酸钙或碳酸镁引起的,及 | |
| 比较浑浊 | 时清除水垢即可 | |

若问题仍然存在,请联系当地售后服务部解决。